

1000289



Please read all instructions carefully before use and retain for future reference.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation et conservez-les pour pouvoir les consulter à l'avenir.

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie als Referenz auf.

Leed todas las instrucciones detenidamente antes de usar y retened para futuras consultas.

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per una futura consultazione.



Erect on a firm base.

Ériger sur une base ferme.

Auf einem festen Untergrund aufstellen.

Erigir sobre una base firme.

Eretto su una base solida.

EN

INTENDED USE Only use the Drainer for its intended purpose and within the parameters specified in this manual.

This Product is for domestic use only. Do not use outdoors or on wet surfaces.

The Product is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless supervised or given appropriate instruction concerning the product's use by a person responsible for their safety. Keep out of reach of children.

BEFORE FIRST USE Before using your Product for the first time, always check the product for damage before use before removing all packaging, stickers and labels from the product and store or dispose of safely. Wash a dry thoroughly before use.

CAUTION! Ensure not to overload the Drainer.

Ensure it is positioned in a space where it cannot be knocked or dropped.

CLEANING & MAINTENANCE To clean the Drainer, wipe clean with a dampened cloth and warm water.

Store out of reach of children.

Avoid using any bleaches or abrasive cleaning utensils as this can damage the surfaces.

FR

UTILISATION PRÉVUE Utilisez le drain uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu et dans les paramètres spécifiés dans ce manuel.

Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces humides.

Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins que des instructions appropriées concernant l'utilisation du produit par une personne responsable de leur sécurité ne lui soient fournies.

Tenir hors de portée des enfants.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION Avant d'utiliser votre produit pour la première fois, retirez tous les emballages, autocollants et étiquettes du produit et conservez-les ou stockez-les en toute sécurité. Vérifiez toujours que le produit n'est pas endommagé avant utilisation.

MISE EN GARDE! Assurez-vous de ne pas surcharger le drain.

Assurez-vous qu'il est placé dans un espace où il ne peut être ni frappé ni laissé tomber.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN Pour nettoyer le drain, essuyez-le avec un chiffon humide et de l'eau tiède.

Conserver hors de la portée des enfants.

Évitez d'utiliser de l'eau de Javel ou des ustensiles de nettoyage abrasifs, car cela pourrait endommager les surfaces.

DE

VERWENDUNGSZWECK Verwenden Sie den Drainer nur für den vorgesehenen Zweck und innerhalb der in diesem Handbuch angegebenen Parameter.

Dieses Produkt ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden.

Das Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen bestimmt, es sei denn, eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person überwacht oder unterrichtet es angemessen in Bezug auf den Gebrauch des Produkts.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch Ihres Produkts alle Verpackungen, Aufkleber und Etiketten vom Produkt und lagern oder entsorgen Sie es sicher.

Überprüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch immer auf Beschädigungen.

VORSICHT! Stellen Sie sicher, dass der Drainer nicht überlastet wird.

Stellen Sie sicher, dass es an einem Ort aufgestellt ist, an dem es nicht gestoßen oder fallengelassen werden kann.

REINIGUNG UND WARTUNG Zum Reinigen des Abtropfbehälters mit einem angefeuchteten Tuch und warmem Wasser abwischen.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verwenden Sie keine Bleichmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberflächen beschädigen können.

ES

USO PREVISTO Solo use el escurridor para su propósito previsto y dentro de los parámetros especificados en este manual.

Este producto es solo para uso doméstico. No lo use al aire libre o en superficies mojadas.

El Producto no está destinado a ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sea supervisado o reciba instrucciones adecuadas sobre el uso del producto por parte de una persona responsable de su seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños.

ANTES DEL PRIMER USO Antes de usar su Producto por primera vez, retire todos los empaques, pegatinas y etiquetas del producto y guárdelos o deséchelos de manera segura.

Siempre revise el producto por daños antes de usarlo.

¡PRECAUCIÓN! Asegúrese de no sobrecargar el escurridor.

Asegúrese de colocarlo en un espacio donde no se pueda golpear o dejar caer.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Para limpiar el escurridor, limpie con un paño humedecido y agua tibia. Almacenar fuera del alcance de los niños.

Evite usar blanqueadores o utensilios de limpieza abrasivos ya que esto puede dañar las superficies.

IT

USO PREVISTO Utilizzare il Drainer solo per lo scopo previsto e entro i parametri specificati in questo manuale. Questo prodotto è solo per uso domestico. Non utilizzare all'aperto o su superfici bagnate.

Il Prodotto non è destinato all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o impartite istruzioni appropriate sull'uso del prodotto da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, rimuovere tutti gli imballaggi, adesivi ed etichette dal prodotto e conservare o smaltire in modo sicuro.

Verificare sempre che il prodotto non sia danneggiato prima dell'uso.

ATTENZIONE! Assicurarsi di non sovraccaricare lo scolapiatti.

Accertarsi che sia posizionato in uno spazio in cui non possa essere bussato o lasciato cadere.

PULIZIA E MANUTENZIONE Per pulire lo scolapiatti, pulire con un panno inumidito e acqua calda.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Evitare l'uso di candeggine o utensili per la pulizia abrasivi in quanto ciò potrebbe danneggiare le superfici.



EN

DISPOSAL INFORMATION Please recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.

CUSTOMER SERVICE If you are having difficulty using this product and require support, please contact support@domu.co.uk

WARRANTY To register your product and find out if you qualify for a free extended warranty please go to www.vonshef.com/warranty. Please retain a proof of purchase receipt or statement as proof of the purchase date. The warranty only applies if the product is used solely in the manner indicated in the warnings page of this manual, and all other instructions have been followed accurately. Any abuse of the product or the manner in which it is used will invalidate the warranty. Returned goods will not be accepted unless re-packaged in its original packaging and accompanied by a relevant and completed returns form. This does not affect your statutory rights. No rights are given under this warranty to a person acquiring the appliance second-hand or for commercial or communal use.

COPYRIGHT All material in this instruction manual are copyrighted by DOMU Brands. Any unauthorised use may violate worldwide copyright, trademark, and other laws.

FR

INFORMATIONS RELATIVES AU RECYCLAGE

Veuillez recycler là où il existe des installations adéquates. Vérifiez auprès de vos autorités locales pour obtenir des conseils sur le recyclage.

SERVICE CLIENT Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser ce produit et avez besoin d'assistance, veuillez contacter support@domu.co.uk

GARANTIE Pour enregistrer votre produit et découvrir si vous vous qualifiez pour une extension gratuite de garantie, rendez-vous sur www.vonshef.com/warranty. Conservez une preuve d'achat, reçu ou attestation, pour prouver la date de l'achat. La garantie ne s'applique que si le produit a été utilisé de la manière indiquée dans la section de la page des avertissements de ce manuel et que toutes les instructions ont été suivies de manière précise. Tous les abus réalisés sur le produit, dans la manière dont il a été utilisé, rendront la garantie caduque. Les marchandises renvoyées ne seront acceptées que si elles sont remballées dans leur emballage d'origine et accompagnées d'un formulaire de retour adéquat et rempli. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires. Cette garantie n'accorde aucun droit à une personne obtenant le produit de seconde main ou à des fins d'utilisation commerciale ou communale.

DROITS D'AUTEUR Toutes les informations de ce manuel d'utilisation sont protégées par droit d'auteur par DOMU Brands. Toute utilisation non autorisée pourrait enfreindre les lois mondiales de droit d'auteur, de marque déposée ainsi que d'autres lois

DE

ENTSORGUNG Bitte entsorgen Sie das Produkt an geeigneten Entsorgungsstellen. Fragen Sie bei Ihrer Gemeinde nach.

KUNDENSERVICE Wenn Sie Schwierigkeiten mit diesem Produkt haben und Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an support@domu.co.uk

GARANTIE Um Ihr Produkt zu registrieren und zu erfahren, ob eine kostenlose verlängerte Garantie möglich ist, gehen Sie bitte auf www.vonshef.com/warranty. Bitte behalten Sie eine Rechnung oder den Kassenzettel als Nachweis des Einkaufsdatums auf. Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet wurde und wenn alle Anweisungen befolgt wurden. Jeglicher Missbrauch des Produkts oder der Art und Weise, in der es verwendet wird, macht die Garantie ungültig. Zurückgegebene Artikel werden nur akzeptiert, wenn sie sich in der Originalverpackung befinden und wenn ein relevantes und vollständig ausgefülltes Rücksendeformular enthalten ist. Dies betrifft nicht Ihre gesetzlichen Ansprüche. Für Artikel, die gebraucht erworben wurden, oder die kommerzielle oder gemeinschaftlich genutzt werden, entstehen keinerlei Ansprüche auf Garantie.

COPYRIGHT Alle Materialien in dieser Anleitung stehen unter Copyright von DOMU Brands Ltd. Jede unautorisierte Verwendung kann das weltweite Copyright, die Handelsmarke und andere Gesetze verletzen.

ES

INFORMACION DE DESECHO Por favor, reciclad en las instalaciones correspondientes. Consultad con vuestra autoridad local para obtener consejos de reciclaje.

SERVICIO AL CLIENTE Si tiene dificultades para utilizar este producto y necesita asistencia, contacte con support@domu.co.uk

GARANTÍA Para registrar vuestro producto y averiguar si califica para una garantía extendida gratuita, vaya a www.vonshef.com/warranty. Conservad un comprobante de recibo de compra o extracto como prueba de la fecha de compra. La garantía solo se aplica si el producto se utiliza únicamente de la manera indicada en la página de advertencias de este manual, y todas las demás instrucciones se han seguido con precisión. Cualquier abuso del producto o la manera en que se use invalidará la garantía. Los productos devueltos no se aceptarán a menos que se vuelvan a empaquetar en su embalaje original y acompañados por un formulario de devolución completo y pertinente. Esto no afecta sus derechos legales. No se otorgan derechos bajo esta garantía a una persona que adquiere el aparato de segunda mano o para uso comercial o comunitario

DERECHOS DE AUTOR Todo el material en este manual de instrucciones está protegido por DOMU Brands. Cualquier uso no autorizado puede violar los derechos de autor, marcas comerciales y otras leyes en todo el mundo.

IT

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO Si prega di riciclare nelle apposite strutture. Chiedere una consulenza alle autorità competenti per il riciclo.

SERVIZIO CLIENTI Se si riscontrano difficoltà nell'utilizzo di questo prodotto e si richiede supporto, contattare support@domu.co.uk

GARANZIA Per registrare il prodotto e capire se hai diritto all'estensione di garanzia, vai su www.vonshef.com/warranty. Si prega di conservare la ricevuta del pagamento quale prova della data d'acquisto. La garanzia si applica solo se il prodotto viene utilizzato esclusivamente come indicato nella pagina delle Avvertenze del presente manuale e se tutte le altre informazioni vengano accuratamente seguite. Qualsiasi abuso nell'utilizzo di questo prodotto invaliderà la garanzia. I resi non saranno accettati se non riposti nella confezione originale ed accompagnati da un modulo di reso completo. Ciò non pregiudica i propri diritti obbligatori. La presente garanzia non attribuisce alcun diritto a coloro che acquistano prodotti di seconda mano o per fini commerciali o condivisi.

COPYRIGHT Tutto il materiale contenuto nel presente manuale delle istruzioni è protetto da copyright di DOMU Brands. Qualsiasi uso non autorizzato potrebbe violare il copyright a livello mondiale, marchio ed altre leggi.

THANK YOU

Thank you for purchasing your product/appliance. Should you require further assistance with your purchase, you can contact us at support@domu.co.uk

VonShef is a registered trademark of DOMU Brands Ltd. Made in China for DOMU Brands. M24 2RW.

MERCI

Merci d'avoir acheté notre produit/appareil. Si vous aviez besoin d'aide suite à votre achat, vous pouvez nous contacter a support@domu.co.uk

VonShef est une marque déposée de DOMU Brands Ltd. Fabriqué en Chine pour DOMU Brands. M24 2RW.

VIELEN DANK

Vielen Dank, dass Sie das Produkt/Gerät gekauft haben. Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, können Sie uns gerne unter (email) kontaktieren. support@domu.co.uk

VonShef ist eine registrierte Handelsmarke von DOMU Brands Ltd. Hergestellt in China für DOMU Brands. M24 2RW.

GRACIAS

Gracias por comprar vuestro producto/aparato. Si requiere asistencia con vuestra compra, podeis contactarnos a support@domu.co.uk

VonShef es una marca registrada de DOMU Brands Ltd. Hecha en China para DOMU Brands. M24 2RW.

GRAZIE

Grazie per aver acquistato il prodotto. Per ulteriore assistenza sul tuo acquisto, puoi contattarci all'indirizzo email support@domu.co.uk

VonShef è un marchio registrato di DOMU Brands Ltd. Made in Cina per DOMU Brands. M24 2RW.